

# Formation technique de beroNet

#### Etapes nécessaires pour devenir partenaire de beroNet :

- Configurer une passerelle beroNet
- Connecter deux passerelles beroNet au beroNet cloud
- Envoyer la trace d'un appel à training@beronet.com

Le document décrit la **formation technique** nécessaire pour devenir **partenaire de beroNet**. Le but de cette formation est de vous apprendre à configurer une passerelle beroNet, à connecter une passerelle au beroNet Cloud, et les étapes dont vous avez besoin pour obtenir une aide technique rapide et efficace.

# Sommaire

I)	Acc	èder à l'interface web de la passerelle beroNet	. 3
2)	Co	nfiguration de la passerelle beroNet	. 4
	A)	Configuration des ports	. 4
	B)	Configuration du compte SIP	. 5
	C)	Connecter les technologies dans le « dialplan »	. 6
3)	Со	nnecter une passerelle beroNet Cloud	. 7
4)	Со	ntacter le support technique	. 7

# I) Accéder à l'interface web de la passerelle beroNet

Utilisez l'adresse IP beroNet (que vous trouverez à l'aide de l'outil "BFDETECT" disponible ici : <u>http://www.beronet.com/support/downloads/</u>) afin d'accèder à l'interface web de la passerelle via votre navigateur. Les identifiants par défaut sont : "admin/admin".

<pre>\$</pre>		bfdetect	-	×
	Sca [1] [2] [4] [5] [6] [10 [11] [13] [14] [14] [14] [14] [15] [16] [18] [19] [19] [11] [11] [11] [11] [11] [11	<pre>nnning network for bero*fix devices mac:D8:DF:0D:00:07:ED ip:172.20.13.230 mac:D8:DF:0D:00:24:F4 ip:172.20.5.50 mac:D8:DF:0D:00:14:09 ip:172.20.11.110 mac:00:50:C2:83:DF:6D ip:172.20.11.112 mac:D8:DF:0D:00:25:04 ip:172.20.13.222 mac:D8:DF:0D:00:19:4F ip:172.20.13.222 mac:D8:DF:0D:00:25:07 ip:172.20.14.100 11 mac:D8:DF:0D:00:14:31 ip:172.20.5.68 1 mac:D8:DF:0D:00:014:31 ip:172.20.5.51 11 mac:D8:DF:0D:00:014:63 ip:172.20.15.51 12 mac:D8:DF:0D:00:15:C5 ip:172.20.105 13 mac:D8:DF:0D:00:15:C5 ip:172.20.13.12 14 mac:D8:DF:0D:00:15:C5 ip:172.20.13.12 15 mac:D8:DF:0D:00:15:C5 ip:172.20.13.12 16 mac:D8:DF:0D:00:15:C5 ip:172.20.13.150 17 mac:D8:DF:0D:00:15:42 ip:172.20.104 17 mac:00:50:C2:83:D5:42 ip:172.20.0.104 17 mac:00:50:C2:83:D5:42 ip:172.20.104 17 mac:00:50:C2:80:D5:42 ip:172.20.104</pre>		< >

← → C 🗋 172.20.29.101/app/berogui/includes/login.php	★ ₽	0 4	ABP		
Klicken, um weiterzugehen. Gedrückt halten, um Verlauf aufzurufen					
beroNet ::::					
	User				
	admin				
	Password				
	Log	in )			

### 2) Configuration de la passerelle beroNet

Voici les trois étapes clés pour configurer une passerelle beroNet: configurer les ports (A), configurer le compte SIP (B), et connecter les technologies dans le Dialplan (C).

#### A) Configuration des ports

Selon la passerelle utilisée, les ports peuvent être T0, T2, FXO, FXS ou GSM. La configuration est presque identique à toutes les passerelles. Les ports sont configurés dans l'onglet "PSTN+".

		ISDN E	- BRI				
N	1	ANALO	G FXS		Lang	uages:	
N							
•							
•							
<b>.</b>	 ·····						

Afin de configurer un port, il faut l'ajouter dans un groupe de ports.

Group Name:	ISDN-Port	
Ports:	Li0(bf2S02FXS) Port 1 Port 2	Li1()
ChanSel:	standard 🔻	
ChanSel direction:	ascending <b>T</b>	
Tones:	[de] 🔻	
Interdigit timeout:	3	
Interdigit timeout initial:	15	
Overlap Dialing:		
QSIG support:		
Link Down behaviour:	Pull Link Up (2s)	•
Country code:		
City code:		
Local area code:		
Pcmlaw:	default 🔻	
n	iore	

Une fois le groupe créé, enregistrez et activez les modifications.

#### B) Configuration du compte SIP

Chaque compte SIP (IPBX, opérateur, extensions VoIP) est configuré dans l'onglet "SIP+".

Dialplan Sip + PSTN + Hardware Prefere	nces + Management + Apps + Logout
Sip Sip General	Languages:
SIP CONFIGURATION	×
SIP Profile: Manual V	
Next	

Afin de configurer un compte SIP, un "nom" et une "adresse de serveur" sont nécessaires. Dans certains cas, il est possible d'ajouter un "utilisateur" et un "mot de passe". Selon le compte SIP, activer le "register" peut s'avérer nécessaire:

Server Address:     172.20.29.102       User:     USER       Authentification user:     Image: Comparison of the server of t				
User:     USER       Authentification user:				
Authentification user:       Displayname:       Secret:       PASSWORD       Match type:       SIP transport:       udp       NAT options:				
Displayname:				
Secret:     PASSWORD       Match type:     IP Address From User To User       SIP transport:     udp       NAT options:     © TUN-Server				
Match type: Prom User To User SIP transport: udp V NAT options: STUN-Server				
SIP transport: udp    SIP transport: udp  NAT options: STUN-Server  STUN-Server  STUN-Server				
NAT options:				
Extern-IP				
Register:				
Registration intervall: 300				
Register option: no-validate V				
more				

Une fois toutes les technologies d'accès configurées, on utilise le Dialplan pour les connecter.

#### C) Connecter les technologies dans le « dialplan »

Le Dialplan permet à la passerelle de connecter 2 technologies différentes l'une à l'autre. Il est nécessaire de choisir la technologie et la direction dans laquelle les appels doivent être routés.

	Dialplan Sip +	PSTN + Hardware	Preferences +	Management
PLAN				×
From direction:	SIP V	To direction:	ISDN V	
Match type: From ID:	Default SIP account ▼ SIPaccount ▼	To ID:	g:ISDN-Port	T
Destination:		New destination:		
Source:		New source:		
Comments:			11	
Activ:				
First position:				

Les règles du Dialplan fonctionnent généralement par deux : les appels provenant d'une technologie doivent être routés vers une seconde, et vice versa. Voici comment faire en sorte que tous les appels provenant du compte SIP seront routés vers les ports RNIS, et vice versa :

DIALPLAN Languages: 🇱 💻											
		Direction: 💵	▼ Se	earch:	En	tries per pag	e: 15 🔻				
Check all	Direction	From ID	To ID	Destination	New destination	Source	New source	Position			
	sip-isdn	SIPaccount	ISDN-Port	(.*)	\1	(.*)	\1	1 🔺 🔻	🔁 🐚 👄 🎤		
	isdn-sip	ISDN-Port	SIPaccount	(.*)	\1	(.*)	\1	2 🔺 🔻	🔁 🛅 👄 🖉		
L activate , deactivate , delete											

La passerelle est désormais configurée.

## 3) Connecter une passerelle beroNet Cloud

Pour devenir partenaire de beroNet, il est nécessaire de connecter au moins deux passerelles au beroNet Cloud. Dans le menu "management -> Remote management" de l'interface web beroNet, il est possible d'entrer ses identifiants et de connecter la passerelle au beroNet Cloud.

Dialplan	Sip + PSTN	+ Hardware	Preferences +	Management + Apps +	Logout
				State Active Calls Ports Statistic	
Cloud Usornamo:	Cloud			Backup and Restore	
Cloud password:				Dialplan Debug	
R	egister			Full Trace	
Cloud enable:	۲	0		Info CDR	
Cloud URL:	berocloud.ber	onet.com efault		Reboot/Reset	
	Save			Remote management	

Les étapes suivantes sont indispensables:

- Activez l'administration par Cloud en cliquant sur « Cloud enable »
- Enregistrez et activez
- Entrez vos identifiants (reçus par mail)
- Cliquez sur "Registrer" et activez

Sur le tableau de bord du beroNet Cloud, la passerelle devrait être connectée.

### 4) <u>Contacter le support technique</u>

Afin que l'équipe du support beroNet puisse vous aider, la trace d'un appel est **indispensable**. Une trace montre ce qui se passe lors d'un appel ou lors d'une tentative d'appel. Celle-ci contient l'information nécessaire pour comprendre pourquoi un appel ne fonctionne pas comme il le devrait.

	Dialplan	Sip +	PSTN +	Hardware	Preferences +	Management +	Apps +	Logout		
		State Active Calls Ports Statistic Backup and R	estore	-						
ISDN Ports	Fi	III Trace	•	ANAL	NALOG Firmware Update					
✓ enable Check all □ ✓ 1 ✓ 2		Sip Sign Sip Audi	0	🕑 ena	ible	Dialplan Debu Full Trace				
	•	CDR								
System log Download	Do	Reboot/Reset Remote mana	gement							

Les traces peuvent être démarrées sous l'onglet "management -> Full trace":

Afin d'envoyer la bonne quantité d'information :

- a. Démarrez la trace
- b. Effectuez l'appel qui ne fonctionne pas comme il le devrait.
- c. Arrêtez la trace.

Envoyez ensuite au support un email contenant une description précise du problème ainsi que la trace en pièce jointe. .

Afin de compléter la formation technique, il est indispensable d'envoyer la trace d'un appel à <u>training@beronet.com</u>

Merci !